

ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ С НПВ ОТ 50 ДО 200 КГ



Весы выпускаются в модификациях, отличающихся пределами взвешивания, ценой поверочного деления, габаритными размерами и массой.

По наибольшему пределу взвешивания (цифра в обозначении после индекса весов):

50, 100 и 200 кг;

По месту расположения коромыслового указателя (буква в обозначении после значения НПВ):

- на раме весов – без дополнительного обозначения;
- на выносной стойке – обозначение «С»;
- на выносной короткой стойке – без дополнительного обозначения;
- на выносной короткой стойке с коромыслом, развернутом в сторону платформы – обозначение «К»;

Кроме того, все модификации могут быть выполнены в улучшенном исполнении с измененными транспортными запорами и крышкой платформы. В этом случае к обозначению весов добавляется буква «В». Весы с верхней крышкой платформы из нержавеющей стали имеют в обозначении дополнительную букву «Н».

Пределы взвешивания, цена поверочного деления, число поверочных делений, пределы допускаемой погрешности весов при взвешивании в процессе эксплуатации соответствуют указанным в таблице 1:

Таблица 1

Модификация весов	Число повероч. делений (n)	Цена повероч. деления (e),г	НмПВ кг	НПВ кг	Интервал взвешивания кг	Пределы допускаемой погрешности г
ВТ 8908-50 всех модификаций	2500	20	0,4	50	От 0,4 до 10 вкл. Св.10 до 40 вкл. Св.40 до 50 вкл.	±20 ±30 ±50
ВТ 8908-100 всех модификаций	2000	50	1	100	От 1 до 25 вкл. Св. 25 до 100 вкл.	±50 ±75
ВТ 8908-200 всех модификаций	2000	100	2	200	От 2 до 50 вкл. Св. 50 до 200 вкл.	±100 ±150

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Условное обозначение весов, габаритные размеры платформы и весов, масса весов приведены в таблице 2

Таблица 2

Модификация весов	Размеры платформы, мм	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
BT 8908-50КГН, BT 8908-150МГ	400*435	510*640*1075	25
BT 8908-50, BT 8908-100, BT 8908-200	460*600	570*640*180	25
BT 8908-100У, BT 8908-200У	610*620	715*640*180	29
BT 8908-100СУ, BT 8908-200СУ	610*620	715*640*875	38

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69